

MOTORES MONOFÁSICOS



Levante la tapa de bornas y conecte la tensión tal y como se describe en el esquema de conexiones.

MOTORES TRIFÁSICOS (220V - 380V)

